

คู่มือการประกอบจักรยาน Folding Bike By Interbike Thailand





TIGER



MAXIMUS

InterBike

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “อินเตอร์ไบค์ ไทยแลนด์” ขอบคุณที่ท่าน เลือกใช้จักรยานแบรนด์ TIGER MAXIMUS ของเรา คู่มือชุดนี้จะช่วยในการประกอบจักรยานของท่าน







เครื่องมือสำหรับการประกอบ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประแจปากตายเบอร์ 15 (15 มิลลิเมตร) | 5. ทกเหลี่ยมเบอร์ 6 (6 มิลลิเมตร) |
| 2. ประแจปากตายเบอร์ 13 (13 มิลลิเมตร) | 6. ทกเหลี่ยมเบอร์ 5 (5 มิลลิเมตร) |
| 3. ประแจปากตายเบอร์ 10 (10 มิลลิเมตร) | 7. ทกเหลี่ยมเบอร์ 4 (4 มิลลิเมตร) |
| 4. ไขควงสี่แฉก | |





คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ













4 Seatpost



5 Saddle




6 Pedal




7 Brake


7.1 Disc Brake






7.2 V-Brake



7.3 Drum Brake





8 Gear



L มือเกียร์ด้านซ้าย ใช้ควบคุมเฟืองหน้า
กด / ทมุน (1) ไปด้านเลขมาก (+) ไซ้จะขึ้นจานใหญ่
กด / ทมุน (2) ไปด้านเลขน้อย (-) ไซ้จะลงจานเล็ก

R มือเกียร์ด้านขวา ใช้ควบคุมเฟืองหลัง
กด / ทมุน (3) ไปด้านเลขน้อย ไซ้ขึ้นเฟืองใหญ่
กด (4) ไปด้านเลขมาก ไซ้จะลงไปที่เฟืองเล็ก

9 Adjust Gear




คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ

10 Tube


วาล์วลมยางมีสองชนิดด้วยกัน ดังนี้

- วาล์วลมยางแบบ A/V (American Valve)
- วาล์วลมยางแบบ F/V (French Valve)




ให้เลือกใช้หัวสูบลมให้ตรงกับชนิดของวาล์ว และที่ยางทุกเส้นจะระบุความดันสูงสุดไว้ (MAX XXX P.S.I.)



A/V



F/V



ตัวอย่าง สำหรับยางเส้นนี้ ระบุไว้ที่ MIN.40-MAX.65 P.S.I.

** ควรใส่ลมยางอยู่ระหว่าง 40-65 P.S.I. **

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : InterBike


Mon-Fri 09.00 - 17.00 Tel. : 0 2183 3501-2

Line ID : @interbikethailand


หรือสแกน QR Code :




Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Step 5

